



59007

Manuel de l'Utilisateur



Veillez lire ce manuel avant d'utiliser le produit pour bien comprendre son utilisation et son fonctionnement.

AVERTISSEMENT

- La société se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel sans autre notification. Certaines fonctions peuvent varier dans certaines versions du logiciel.
- Veuillez charger ce produit avec le chargeur fourni pendant au moins 2 heures avant de l'utiliser pour la première fois.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni avec le produit. Assurez-vous que le chargeur et la montre connectée sont correctement

connectés pendant la charge. Ne chargez pas si la montre a de l'eau (ou de la sueur) pour éviter les courts-circuits et endommager le produit.

- Les deux contacts du câble de charge ne peuvent pas être en contact avec un matériau conducteur en même temps, cela provoquerait un court-circuit et des brûlures.
- Évitez de heurter la smartwatch, cela pourrait briser le verre.
- Le degré d'étanchéité est IP67, donc la smartwatch peut être utilisée pour la vie quotidienne. Mais la smartwatch ne peut pas être utilisée pour la plongée ou être sous l'eau pendant longtemps. De plus, la smartwatch ne peut pas être utilisée dans des douches/bains avec de l'eau chaude (la vapeur d'eau peut l'endommager) ou dans de l'eau salée (si elle pénètre dans la smartwatch, elle corroderait les pièces internes).

Configuration requise:

Android : Android 5.0 ou supérieur

iPhone : iOS 9.0 ou supérieur

Téléchargez et installez l'application

1. Rendez-vous sur notre site Web www.mareasmart.com et trouvez votre modèle de montre connectée. Le numéro de modèle se trouve au dos de la montre connectée (il commence par « B » et est suivi de cinq chiffres).
2. Téléchargez et installez sur votre téléphone l'application officielle qui correspond à votre modèle de montre connectée.
3. Ouvrez l'application et activez toutes les autorisations demandées par l'application.
4. Activez Bluetooth sur votre téléphone.

5. Assurez-vous que la smartwatch n'a pas été liée directement via Bluetooth à votre téléphone. Si c'est le cas, dissociez-le.


6. Liez votre Marea Smartwatch via l'application.

Remarques sur la liaison :

- Une seule application d'appairage de smartwatch doit être installée sur le téléphone pour garantir que la connexion avec la smartwatch est normale. Si plusieurs applications sont connectées, elles peuvent affecter la connexion entre la montre et le téléphone.
- Certains téléphones Android vous indiqueront qu'ils ne peuvent pas installer l'application. Veuillez vous rendre dans les « paramètres » du téléphone et autoriser la « Source inconnue ».
- Lorsque le téléphone mobile demande des autorisations, cliquez sur « Autoriser ». Au contraire, vous ne pouvez pas recevoir de notifications, scanner des codes QR, ouvrir la caméra distante ou utiliser d'autres fonctions. Ces autorisations n'affectent pas le flux du téléphone ou d'autres informations sur le téléphone.
- Certains téléphones Android peuvent fermer accidentellement l'application lors du nettoyage des applications. Veuillez laisser l'application fonctionner en arrière-plan. Pour activer cette fonction sur votre téléphone : ouvrez les paramètres du téléphone - gestion des applications - application officielle - gestion des droits - gestion des coulisses - sélectionnez l'exécution en arrière-plan. La méthode de réglage peut être différente en raison des différentes versions et modèles de téléphones portables.
- Pour iPhone : si le téléphone est en mode veille ou hibernation depuis longtemps (par exemple, le téléphone n'a pas été utilisé depuis 2 heures ou plus et l'écran est éteint), l'application sera fermée par le système iOS, ainsi l'application et la montre seront déconnectées et les fonctions de l'application ne seront pas

disponibles. Réactivez le téléphone et il se reconnectera automatiquement.

Fonctionnement de la montre connectée



Allumer / éteindre

Appuyez sur le bouton latéral et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer/éteindre la montre intelligente ; appuyez brièvement sur le bouton latéral pour activer la montre en mode veille.

Revenir

À partir de n'importe quelle fonction, balayez vers la droite pour revenir au menu précédent ou appuyez brièvement sur le bouton latéral pour revenir à l'écran d'accueil.

Sélection de l'écran d'accueil

Appuyez longuement sur l'écran d'accueil pour entrer dans l'interface de sélection, balayez vers la droite/gauche pour voir toutes les options disponibles.

Fonctions principales dans Smartwatch

- À partir de l'écran d'accueil de la montre intelligente, balayez vers le haut pour accéder au menu principal, qui comprend les fonctions suivantes :

Pas

Affiche les étapes effectuées le jour en cours. Vous pouvez vérifier les données historiques sur l'application, ainsi que la distance et la consommation de calories.

Moniteur de sommeil

Si vous avez porté la montre au cours de la nuit précédente, elle affiche la durée totale de sommeil de la nuit dernière. Vous pouvez vérifier les données historiques sur l'application.

Rythme cardiaque

En entrant dans la fonction, cliquez une fois sur l'écran pour lancer la mesure. Attendez environ 30 à 60 secondes pour que la mesure se termine et le résultat s'affichera. Sur l'application, vous pouvez vérifier les données historiques.

Des sports

Comprend différents modes sportifs : marche, course, vélo, saut à la corde, badminton, basket-ball et football.

Cliquez sur le mode d'exercice correspondant pour commencer l'enregistrement. Faites glisser vers la droite pour mettre en pause ou terminer l'exercice et enregistrer les données. Pour que les données sportives soient sauvegardées, l'enregistrement doit durer plus de 2 minutes et inclure les données de fréquence cardiaque. Sur l'application, vous pouvez vérifier les données historiques.

Pression artérielle

En entrant dans la fonction, cliquez une fois sur l'écran pour lancer la mesure. Attendez environ 30 à 60 secondes pour que la mesure se termine et le résultat s'affichera. Sur l'application, vous pouvez vérifier les données historiques.

Oxygène sanguin

En entrant dans la fonction, cliquez une fois sur l'écran pour lancer la mesure. Attendez environ 30 à 60 secondes pour que la mesure se termine et le résultat s'affichera. Sur l'application, vous pouvez vérifier les données historiques.

Conditions météorologiques

Affiche la météo et la température actuelles. Le téléphone et la montre doivent être liés pour que la montre puisse recevoir les informations météo du téléphone.

Remarques sur les fonctions de santé :

- Les fonctions de fréquence cardiaque, de pression artérielle et d'oxygène dans le sang nécessitent que la montre et le bras soient en contact, et la montre ne doit pas être trop serrée ou trop lâche. Le test peut être inexact s'il est trop serré car il affectera le flux sanguin, et s'il est trop lâche car il affectera la surveillance du capteur de fréquence cardiaque.
- Les résultats des mesures de la smartwatch ne sont qu'indicatifs et ne peuvent en aucun cas se substituer à un test médical. Veuillez suivre les instructions de votre médecin et ne pas vous fier uniquement à ces résultats pour une évaluation.

- À partir de l'écran d'accueil de la montre intelligente, balayez vers la gauche pour accéder au menu contextuel, qui comprend les fonctions suivantes :

Télécommande de l'appareil photo

L'appareil photo du téléphone s'ouvrira. Secouez la smartwatch et le téléphone prendra une photo. La photo sera enregistrée dans la galerie du téléphone.

Remarque : lorsque la demande d'utilisation de l'appareil photo apparaît, sélectionnez « Autoriser ».

Chronomètre

Cliquez sur l'icône de démarrage pour démarrer le décompte. Vous pouvez mettre le temps en pause ou cliquer sur l'icône de réinitialisation pour la remettre à 0.

Luminosité

Cliquez sur "+" pour augmenter et cliquez sur "-" pour diminuer la luminosité de l'écran. Plus il brille, plus il utilisera de batterie.

Restaurer

Réinitialise la montre connectée aux paramètres d'usine (cliquez sur "v" pour confirmer ou sur "x" pour quitter). Cette fonction effacera toutes les données enregistrées sur la smartwatch.

Fermer

Éteint la smartwatch (cliquez sur « v » pour confirmer ou « x » pour quitter).

À propos de

Il affiche le nom Bluetooth, l'adresse MAC et la version du logiciel.

- À partir de l'écran d'accueil de la montre intelligente, balayez vers le bas pour accéder à l'interface des messages :

Messages

Affiche les 3 derniers messages/notifications. Le téléphone et la montre doivent être liés et à portée Bluetooth. Cliquez sur un message pour le lire. Faites glisser vers la gauche pour effacer tous les enregistrements de message. La dernière notification reçue remplacera la plus ancienne. Sur l'application, vous pouvez sélectionner le type de notifications que vous souhaitez recevoir sur la smartwatch.

[Fonctions principales sur l'application](#) (elles ne peuvent être utilisées que si la smartwatch est connectée)

Dissocier

Cliquez pour dissocier la smartwatch du téléphone mobile couplé. Pour le système IOS, après avoir dissocié la montre, vous devez accéder aux paramètres du téléphone pour ignorer le périphérique Bluetooth.

Réglage du cadran

Sélectionnez l'écran que vous souhaitez définir comme écran d'accueil sur votre smartwatch.

Notifications

Activez les notifications pour chacune des applications dont vous souhaitez recevoir des notifications sur votre montre. Lorsque le téléphone reçoit des appels entrants, des SMS ou de nouvelles notifications des applications activées, ces notifications sont également reçues sur la smartwatch. Les 3 derniers messages/notifications peuvent être consultés dans l'interface de messagerie de la smartwatch.

Réveil

Vous pouvez configurer jusqu'à 3 alarmes. Lorsque le moment est venu de s'éteindre, la montre connectée vibrera et allumera l'écran pour afficher l'icône du réveil.

Télécommande de l'appareil photo

L'appareil photo du téléphone s'ouvrira. Secouez la smartwatch et le téléphone prendra une photo. La photo sera enregistrée dans la galerie du téléphone.

Remarque : lorsque la demande d'utilisation de la caméra apparaît, sélectionnez « Autoriser ».

Trouver une montre connectée

La montre connectée vibrera pour que vous puissiez la trouver. Le téléphone et la montre doivent être liés et à portée Bluetooth.

Ne pas déranger

Vous pouvez définir un intervalle de temps pendant lequel la smartwatch ne recevra pas de notifications.

Rappel sédentaire

Si cette fonction est activée, lorsque vous êtes dans la même position depuis longtemps, la smartwatch vibrera et affichera l'icône sédentaire pour vous rappeler de vous lever et de bouger.

Restaurer

Réinitialise la smartwatch aux paramètres d'usine. Cette fonction effacera toutes les données enregistrées sur la smartwatch.

Levez le poignet pour allumer l'écran

Si cette fonction est activée, l'écran de la montre connectée s'allumera lorsque vous soulevez votre poignet.

Mise à jour du firmware

S'il existe une nouvelle version du micrologiciel de la montre intelligente, vous pouvez mettre à jour vers la dernière version.