



Montre Intelligente B58001

Manuel de l'Utilisateur



Merci d'avoir choisi notre montre intelligente. Vous pouvez lire ce manuel et avoir une compréhension approfondie de l'utilisation et du fonctionnement de l'équipement.

La société se réserve le droit d'apporter des modifications au contenu de ce manuel sans préavis

Le produit comprend: paquet x1, manuel x1, montre intelligente x1, ligne de charge x1.

I. Description de la fonction du bracelet

1.1 Description des boutons:




A: écran tactile / écran tactile complet

B: touche de retour / appui long pour allumer et éteindre l'interface de temps

1.2 Instructions de chargement:

La charge magnétique est comme indiqué ci-dessous.



* Sachez que les deux contacts du câble USB ne sont pas autorisés à entrer en contact avec le conducteur en même temps, sinon le circuit brûlera.

Téléchargement et connexion de l'application

Entrez sur notre site Web www.mareasmart.com et trouvez votre modèle de montre. Le numéro de modèle se trouve au dos de la montre (il commence par «B» suivi de cinq chiffres, BXXXXX).

Suivez ces étapes pour associer votre Marea Smart à votre téléphone:

- 1- Activez Bluetooth sur votre téléphone.
- 2- Assurez-vous que la montre n'a pas été reliée directement via Bluetooth à votre téléphone. Si tel est le cas, dissociez-le.
- 3- Téléchargez l'application officielle.
- 4- Activez toutes les autorisations de l'application.
- 5- Synchronisez votre montre Marea Smart via l'application.

● **Mise à jour du firmware:** lorsque Bluetooth est activé, dans l'application, cliquez sur "Plus de mises à jour". Si une nouvelle mise à jour est disponible, cliquez pour mettre à jour vers la dernière version du micrologiciel de la montre.

Avertissement: s'il ne peut pas être mis à jour, réactivez Bluetooth et réessayez de le mettre à jour.

Comme le protocole Bluetooth est différent parmi toutes les marques de téléphones, la connexion Bluetooth sera parfois instable entre le téléphone et la montre. Si cela se produit, redémarrez Bluetooth et essayez de vous connecter à nouveau.

1.1 Interface de plaque de numérotation en mode veille:

- 1) Faites glisser votre doigt vers la droite pour ouvrir l'interface de message push;
- 2) Faites glisser vers le bas pour ouvrir le menu déroulant qui affiche la luminosité, les paramètres, ne pas déranger. Balayez vers la gauche pour ouvrir l'interface météo
- 3) Faites glisser vers le haut pour ouvrir l'interface de la liste du menu principal;
- 4) Appuyez et maintenez l'interface de la plaque de numérotation en mode veille pour faire glisser et basculer. Appuyez et maintenez après avoir sélectionné pour régler avec succès.

1.2 Message push

Faites glisser vers la droite l'interface de veille pour ouvrir l'interface de message push et liez la montre avec l'application. Lorsque l'autorité de notification est activée, le nouveau message reçu par la barre de notification mobile sera poussé vers la montre. Un total de 8 morceaux de messages peuvent être enregistrés. Le message reçu après le 8e message écrasera un par un le message reçu précédemment.

1.3 Menu déroulant

Faites glisser vers le bas l'interface de veille pour ouvrir l'interface du menu déroulant.

- 1) L'icône de gauche montre l'état de la connexion Bluetooth
- 2) Cliquez sur l'icône du milieu pour activer / désactiver le mode Ne pas déranger. Lorsque le mode Ne pas déranger est activé, la vibration est activée uniquement pour Trouver la montre et l'alarme;
- 3) L'icône de droite peut être utilisée pour régler la luminosité de l'écran;

1.4 Nombre de pas

Le nombre de pas est activé par défaut. Cette interface affiche le nombre actuel de pas dans la montre. Les données sont effacées tous les jours à minuit.

1.5 Sommeil

Période de surveillance du sommeil: de 21h00 à 9h00 le jour suivant, une fois que la montre a généré des données et quitté la surveillance du sommeil, elle lie l'application pour synchroniser les données de sommeil de la fin de la montre à la fin de l'application.

1.6 Musique Bluetooth

Android: après avoir connecté la montre dans les paramètres du téléphone, ouvrez le lecteur de musique, jouez / mettez en pause et changez de chanson à l'extrémité du bracelet; (pas besoin de lier dans l'application, s'il est déjà lié, veuillez le dissocier et vous connecter dans les paramètres du téléphone)

IOS: ouvrez le lecteur de musique une fois que la montre est liée à l'application, lisez / mettez en pause et changez de chanson à l'extrémité de la montre

1.7 Météo

Une fois que le téléphone est connecté au réseau et que l'application a acquis les informations météorologiques, liez la montre à l'application et transmettez les informations météorologiques de l'application à la montre.

1.8 Mode sportif (marche, course à pied, cyclisme, randonnée, football, basket-ball, tennis de table, badminton)

1.8.1 Sélectionnez le mode sportif correspondant et cliquez sur l'écran pour accéder au mode sportif correspondant après le compte à rebours 3, 2, 1; balayez vers la droite pour passer à la fin de l'interface sportive, cliquez sur «pause» pour revenir à l'interface sportive pour continuer le sport, cliquez sur «□» pour mettre fin aux sports et enregistrer les données;

1.8.2 Les données sportives peuvent être enregistrées lorsque la distance est supérieure à 200 mètres ou que le temps est supérieur à 5 minutes; lorsque le sport se termine sans satisfaire la condition, il vous demandera "les données sont trop peu nombreuses pour être enregistrées"

1.8.3 Une fois la montre liée à l'application, cliquez sur la synchronisation sur l'interface de l'historique des sports de l'application pour synchroniser les données d'historique des sports à l'extrémité de la montre et afficher la trajectoire et les données détaillées à la fin de l'application.

1.9 Fréquence cardiaque

Portez correctement la montre sur le poignet (main gauche / main droite) et accédez au menu de fréquence cardiaque pour une mesure continue de la fréquence cardiaque. Une fois la montre liée à l'application, les données de fréquence cardiaque sont synchronisées avec l'application en temps réel.

1.10 Tension artérielle

Portez la montre correctement sur le poignet (main gauche / droite droite) et entrez dans le menu de tension artérielle pour une mesure unique de la valeur de la tension artérielle. Une fois la montre liée à l'application, les données de pression artérielle peuvent être synchronisées avec l'application en temps réel.

1.11 Oxygène sanguin

Portez la montre correctement sur le poignet (main gauche / droite droite) et entrez dans le menu d'oxygène sanguin pour une mesure unique de la valeur d'oxygène sanguin. Une fois le bracelet lié à l'application, les données d'oxygène sanguin peuvent être synchronisées avec l'application en temps réel.

1.12 Réveil

Liez la montre à l'application et réglez le réveil synchronisé de l'application sur le bracelet.

1.13 Rappel sédentaire

Activer / désactiver le rappel sédentaire

1.14 Chronomètre

Entrez dans l'interface de chronométrage en cliquant sur le chronomètre, cliquez sur l'icône de démarrage pour démarrer le chronométrage et cliquez à nouveau pour mettre en pause. Balayez vers la droite pour quitter. Lorsque vous entrez à nouveau dans le chronomètre, le chronométrage précédent est effacé et le chronométrage est redémarré.

1.15 Trouver un téléphone mobile

Cliquez sur Rechercher le téléphone mobile à l'extrémité de la montre pour afficher une boîte de dialogue une fois que le bracelet est lié à l'application.

1.16 Caméra à distance

Une fois la montre liée à l'application, cliquez sur la caméra dans l'application et affichez l'icône de la caméra distante sur le bracelet et allumez automatiquement la caméra sur le téléphone mobile. Cliquez sur l'écran à l'extrémité du bracelet pour contrôler le téléphone afin de prendre des photos qui sont stockées à l'extrémité du téléphone mobile.

1.17 Paramètres

1.17.1 Rappel sédentaire

Il est désactivé par défaut. Après avoir connecté l'application, la fonction marche / arrêt à la fin de l'application peut contrôler la fonction à la fin sur la montre . Cette fonction peut être activée ou désactivée manuellement à l'extrémité de la montre, mais l'application n'est pas affectée.

1.17.2 Lever pour se réveiller

Il est désactivé par défaut. Après avoir connecté l'application, la fonction marche / arrêt à la fin de l'application peut contrôler la fonction à la fin sur la montre. Cette fonction peut être activée ou désactivée manuellement à l'extrémité du bracelet, mais l'application n'est pas affectée.

1.17.3 À propos

Afficher le nom Bluetooth et l'adresse Bluetooth et le numéro de version

1.17.4 Restaurer les paramètres d'usine

Cliquez sur Restaurer les paramètres d'usine pour restaurer la montre à l'état d'usine

1.17.5 Arrêt

Après avoir cliqué sur Arrêter, la montre est éteint.

2 Lier Bluetooth

2.1 Non connecté:

Une fois la montre allumé, Bluetooth est toujours en état de recherche. Après avoir ouvert l'APK / APP, saisissez des appareils plus connectés, cliquez sur Rechercher et sélectionnez le nom de la montre correspondant pour lier la montre à l'application avec succès.

2.2 Lier à l'application:

Synchronisation de l'heure et de la montre : une fois que la montre est lié avec succès à l'application, cliquez pour réaliser la synchronisation du format de l'heure et de l'heure de la montre et du téléphone mobile.

2.3 Trouver des appareils

Une fois que la montre est lié avec succès à l'application, cliquez sur Rechercher une montre pour faire vibrer et réveiller l'écran du bracelet trois fois;

2.4 Synchronisation des données

Une fois que la montre est lié avec succès à l'application, les données de santé de la montre peuvent être synchronisées avec l'application; ouvrez l'interface de fréquence cardiaque, de sommeil

et de sport pour sélectionner la date, cliquez sur l'icône dans le coin supérieur droit pour partager avec succès les données de l'interface actuelle avec le QQ, l'espace QQ, WeChat, le moment WeChat, Facebook, Twitter, etc.

2.5 Message push

Une fois que la montre est liée avec succès à l'application, l'autorité de notification correspondante dans le système de téléphonie mobile est activée. Entrez l'application plus de notification dans l'application, démarrez les applications tierces correspondantes.

2.5.1. Rappel d'appel:

Activez le rappel d'appel dans l'application personnelle. Lorsque l'extrémité mobile reçoit un ou plusieurs appels entrants, la montre recevra un ou plusieurs rappels d'appel en même temps;

2.5.2. Notification par SMS:

Activez la notification par SMS dans l'application personnelle. Lorsque le terminal mobile reçoit un ou plusieurs SMS, la montre recevra un ou plusieurs rappels SMS en même temps;

2.5.3. Autres notifications de message d'application:

Activez la notification de message correspondante dans l'application personnelle, telle que WeChat, QQ, Facebook, Twitter, etc. Lorsque l'extrémité du téléphone mobile reçoit une ou plusieurs notifications de message d'application, l'extrémité de la montre recevra une ou plusieurs notifications de message correspondantes en même temps.

2.6 Sports WeChat

Les données sportives de la montre peuvent être synchronisées avec la liste de classement des sports WeChat. Suivez le compte officiel de l'application pour sélectionner le périphérique de liaison et remplissez l'adresse MAC de l'appareil pour la liaison. Une fois la liaison réussie, le compte officiel peut synchroniser les données sportives (adresse MAC: entrez le bracelet à afficher);

Méthode de reliure:

La fin Android suggère la liaison à APP avant la liaison à WeChat.

La fin de l'iPhone n'a pas besoin de lier l'APP. Déconnectez-vous d'abord et ignorez l'appareil dans les paramètres du téléphone, puis liez-le dans WeChat;

2.7 Mode Ne pas déranger

Lorsque le mode Ne pas déranger est activé, seuls la montre et le réveil ont un rappel de vibration.

2.8 Rappel de consommation

Réglez la période du début à la fin et la fréquence (minutes), cliquez pour entrer la réinitialisation, sélectionnez la date du rappel d'eau (semaine), vérifiez le rappel de consommation et enregistrez. Lorsque l'heure de rappel de boisson arrive, elle vibre et affiche l'icône de boisson à l'extrémité de la montre.

2.9 Rappel sédentaire

Définissez la période du début à la fin et l'intervalle sédentaire (minutes), le seuil (étapes), cliquez pour entrer la réinitialisation pour sélectionner la date de rappel sédentaire (semaine). Lorsque

L'heure du rappel sédentaire arrive, elle vibre et montre l'icône sédentaire à l'extrémité de la montre..

2.10 Rappel de réveil

Cliquez sur le paramètre de rappel du réveil pour ajouter l'heure de l'alarme. Lorsque l'heure de l'alarme arrive, le bracelet affiche: l'icône d'alarme et l'heure, et vibre 20 fois;

2.11 Mode rappel

a. Écran de réveil: Tous les rappels autres que le réveil, le rappel de sédentarité et de consommation d'alcool ne seront affichés qu'avec un écran lumineux à l'extrémité de la montre;

b. Vibrer: tous les rappels autres que le réveil, le rappel de sédentarité et de consommation d'alcool ne seront déclenchés qu'avec une vibration à l'extrémité de la montre;

c. Écran de réveil + vibration: pour tout rappel, l'extrémité de la montre affiche uniquement un écran lumineux + vibre;

2.12 Détection de la fréquence cardiaque

Réglez la période du début à la fin et l'intervalle de temps de sédentarité (minutes), vérifiez le test de fréquence cardiaque et enregistrez.

2.13 Mise à jour du micrologiciel

Détectez si la version de la montre est la dernière. Invite à mettre à jour et à mettre à niveau vers la dernière version lorsqu'il y en a une nouvelle.

2.14 Annuler la liaison

Une fois la montre liée à l'application, cliquez sur le nom de l'appareil connecté ou balayez vers la gauche pour dissocier dans l'interface Plus. Ignorez l'appareil couplé dans les paramètres de l'iPhone.

● FAQ

* N'exposez pas cet appareil à un refroidissement excessif ou à une surchauffe pendant une longue période, sinon il causera des dommages permanents.

* Pourquoi ne pas porter de montre pour prendre un bain chaud?

La température de l'eau du bain étant élevée, elle générera de la vapeur en masse qui est en phase gazeuse et caractérisée par un petit rayon de molécule. Il est facile de pénétrer à travers l'espace du boîtier de la montre. Lorsque la température baisse, elle devient une goutte d'eau en phase liquide, ce qui est facile à provoquer un court-circuit dans la montre, ce qui endommage le circuit imprimé et la montre.

* La montre ne peut pas démarrer ni se recharger

Si votre montre nouvellement reçue ne peut pas démarrer, c'est peut-être parce que la batterie est sous protection en raison d'une collision pendant le transport de la montre. Branchez le câble de charge pour activer la montre.

Si votre montre ne peut pas démarrer en raison d'une batterie trop faible ou si la montre n'a pas été utilisée pendant une longue période, veuillez brancher un câble USB et et chargez pendant une demi-heure pour l'activation.

